



## ***Read This First***

### **Important Information About This Product**

Hardware and firmware changes have been made which could affect how you install, operate or apply this product.

Read the following sections in your User Manual carefully:

- **Series C Summary of Changes** – See first page of User Manual.
- **Series C Application/Installation Considerations** – See first page of User Manual.
- **Terminal Block Wiring** – The ground terminal is now located on the power terminal block. Refer to page 2-3 to avoid incorrect wiring.

If you have questions, contact your local sales office.

## ***À lire en premier***

### **Informations importantes sur ce produit**

Des modifications du matériel informatique et des logiciels microprogrammés risquent de changer l'installation, le fonctionnement ou les applications du produit.

Lisez attentivement les sections suivantes de votre manuel de l'utilisateur :

- **Séries C - Résumé des modifications.** Référez-vous à la première page du manuel de l'utilisateur.
- **Séries C - Aspect à prendre en considération pour l'installation et les applications.** Référez-vous à la première page du manuel de l'utilisateur.
- **Câblage des borniers.** La borne de masse se trouve désormais au niveau du bornier d'alimentation. Référez-vous à la page 2-3 pour éviter des câblages incorrects.

Pour obtenir des informations supplémentaires, contactez le bureau de vente le plus proche de chez vous.

## ***Bitte zuerst lesen***

### **Wichtige Informationen über dieses Produkt**

Es wurden Veränderungen an Hardware und Firmware dieses Produktes durchgeführt, welche Montage, Betrieb oder Anwendung beeinflussen könnten.

Lesen Sie bitte die folgenden Abschnitte des Benutzerhandbuchs aufmerksam durch:

- **Bauart C, Änderungen:** Seite 1 des Benutzerhandbuchs
- **Bauart C, Montage/Anwendung:** Seite 1 des Benutzerhandbuchs
- **Verdrahtung des Klemmenblocks:** Die Klemme für die Erdung befindet sich nun am Block der Stromklemmen. Um eine ordnungsgemäße Verdrahtung zu gewährleisten, sind die Seiten 2 und 3 zu lesen.

Bei etwaigen Fragen wenden Sie sich bitte an den Vertreter vor Ort.

## ***Da leggere subito***

### **Informazioni importanti su questo prodotto**

Sono state apportate modifiche all'hardware e al firmware che potrebbero influire sul modo in cui installare, usare o applicare questo prodotto.

Leggere attentamente le seguenti sezioni del Manuale dell'utente:

- **Serie C - Sommario delle modifiche:** vedere la prima pagina del Manuale dell'utente.
- **Serie C - Informazioni sull'installazione e l'applicazione:** vedere la prima pagina del Manuale dell'utente.
- **Collegamenti del blocco terminali:** il terminale di massa si trova adesso sul blocco terminali di alimentazione. Per evitare collegamenti sbagliati, vedere la pagina 2-3.

In caso di dubbi, rivolgersi all'ufficio vendite di zona.

## ***Primeiro leia isto***

### **Informações Importantes Sobre Este Produto**

Foram feitas alterações de hardware e firmware que podem afetar a instalação, operação e aplicação deste produto.

Leia cuidadosamente as seguintes seções do Manual do Usuário:

- **O Sumário de Alterações da Série C** – consulte a primeira página do Manual do Usuário
- **Considerações sobre Aplicações/Instalação da Série C** – consulte a primeira página do Manual do Usuário
- **Fiação do bloco do terminal** – o terminal do terra se encontra agora localizado no bloco do terminal de energia. Consulte as páginas 2-3 para evitar uma fiação indevida.

Se tiver quaisquer dúvidas, entre em contato com o escritório de vendas local.

## ***Léase antes de proseguir***

### **Información importante sobre el producto**

Se han realizado modificaciones al *hardware* y *firmware*, lo cual podría afectar la forma de instalar, operar o aplicar este producto.

Lea detenidamente las siguientes secciones del "Manual del usuario":

- **Serie C, Resumen de modificaciones** – Consulte la primera página del Manual del usuario.
- **Serie C, Consideraciones sobre la aplicación o instalación** – Consulte la primera página del Manual del usuario.
- **Cableado del bloque de terminales** – El terminal de conexión a tierra ha sido reubicado en el bloque de terminales de alimentación. Consulte las páginas 2 y 3 a fin de realizar un cableado correcto.

Si tiene dudas o preguntas comuníquese con su oficina local de ventas.

**Rockwell  
Automation**