

Product Information

Original Instructions



Allen-Bradley

by ROCKWELL AUTOMATION

VersaView 5100 Industrial Monitors, and VersaView 5000 Thin Clients, Industrial Computers, and Accessories

Catalog Numbers 6200M, 6200P, 6200T, 6200U



ATTENTION: Read this document and the documents listed in the Additional Resources section about installation, configuration and operation of this equipment before you install, configure, operate or maintain this product. Users are required to familiarize themselves with installation and wiring instructions in addition to requirements of all applicable codes, laws, and standards.

Activities including installation, adjustments, putting into service, use, assembly, disassembly, and maintenance are required to be carried out by suitably trained personnel in accordance with applicable code of practice. If this equipment is used in a manner not specified by the manufacturer, the protection provided by the equipment may be impaired.

注意：在安装、配置、操作和维护本产品前，请阅读本文档以及“其他资源”部分列出的有关设备安装、配置和操作的相应文档。除了所有适用规范、法律和标准的相关要求之外，用户还必须熟悉安装和接线说明。

安装、调整、投运、使用、组装、拆卸和维护等各项操作必须由经过适当训练的专业人员按照适用的操作规范实施。

如果未按照制造商指定的方式使用该设备，则可能会损害设备提供的保护。

ATENCIÓN: Antes de instalar, configurar, poner en funcionamiento o realizar el mantenimiento de este producto, lea este documento y los documentos listados en la sección Recursos adicionales acerca de la instalación, configuración y operación de este equipo. Los usuarios deben familiarizarse con las instrucciones de instalación y cableado y con los requisitos de todos los códigos, leyes y estándares vigentes.

El personal debidamente capacitado debe realizar las actividades relacionadas a la instalación, ajustes, puesta en servicio, uso, ensamblaje, desensamblaje y mantenimiento de conformidad con el código de práctica aplicable. Si este equipo se usa de una manera no especificada por el fabricante, la protección provista por el equipo puede resultar afectada.

ATENÇÃO: Leia este e os demais documentos sobre instalação, configuração e operação do equipamento que estão na seção Recursos adicionais antes de instalar, configurar, operar ou manter este produto. Os usuários devem se familiarizar com as instruções de instalação e fiação além das especificações para todos os códigos, leis e normas aplicáveis.

É necessário que as atividades, incluindo instalação, ajustes, colocação em serviço, utilização, montagem, desmontagem e manutenção sejam realizadas por pessoal qualificado e especializado, de acordo com o código de prática aplicável.

Caso este equipamento seja utilizado de maneira não estabelecida pelo fabricante, a proteção fornecida pelo equipamento pode ficar prejudicada.

ВНИМАНИЕ: Перед тем как устанавливать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать данное оборудование, прочитайте этот документ и документы, перечисленные в разделе «Дополнительные ресурсы». В этих документах изложены сведения об установке, настройке и эксплуатации данного оборудования. Пользователи обязаны ознакомиться с инструкциями по установке и прокладке соединений, а также с требованиями всех применимых норм, законов и стандартов.

Все действия, включая установку, наладку, ввод в эксплуатацию, использование, сборку, разборку и техническое обслуживание, должны выполняться обученным персоналом в соответствии с применимыми нормами и правилами.

Если оборудование используется не предусмотренным производителем образом, защита оборудования может быть нарушена.

注意：本製品を設置、構成、稼働または保守する前に、本書および本機器の設置、設定、操作についての参考資料の該当箇所に記載されている文書に目を通してください。ユーザは、すべての該当する条例、法律、規格の要件に加えて、設置および配線の手順に習熟している必要があります。

設置調整、運転の開始、使用、組立て、解体、保守を含む諸作業は、該当する実施規則に従って訓練を受けた適切な作業員が実行する必要があります。

本機器が製造メーカーにより指定されていない方法で使用されている場合、機器により提供されている保護が損なわれる恐れがあります。

ACHTUNG: Lesen Sie dieses Dokument und die im Abschnitt „Weitere Informationen“ aufgeführten Dokumente, die Informationen zu Installation, Konfiguration und Bedienung dieses Produkts enthalten, bevor Sie dieses Produkt installieren, konfigurieren, bedienen oder warten. Anwender müssen sich neben den Bestimmungen aller anwendbaren Vorschriften, Gesetze und Normen zusätzlich mit den Installations- und Verdrahtungsanweisungen vertraut machen.

Arbeiten im Rahmen der Installation, Anpassung, Inbetriebnahme, Verwendung, Montage, Demontage oder Instandhaltung dürfen nur durch ausreichend geschulte Mitarbeiter und in Übereinstimmung mit den anwendbaren Ausführungsvorschriften vorgenommen werden.

Wenn das Gerät in einer Weise verwendet wird, die vom Hersteller nicht vorgesehen ist, kann die Schutzfunktion beeinträchtigt sein.

ATTENTION: Lisez ce document et les documents listés dans la section Ressources complémentaires relatifs à l'installation, la configuration et le fonctionnement de cet équipement avant d'installer, configurer, utiliser ou entretenir ce produit. Les utilisateurs doivent se familiariser avec les instructions d'installation et de câblage en plus des exigences relatives aux codes, lois et normes en vigueur.

Les activités relatives à l'installation, le réglage, la mise en service, l'utilisation, l'assemblage, le démontage et l'entretien doivent être réalisées par des personnes formées selon le code de pratique en vigueur.

Si cet équipement est utilisé d'une façon qui n'a pas été définie par le fabricant, la protection fournie par l'équipement peut être compromise.

주의: 본 제품 설치, 설정, 작동 또는 유지 보수하기 전에 본 문서를 포함하여 설치, 설정 및 작동에 관한 참고 자료 섹션의 문서들을 반드시 읽고 숙지하십시오. 사용자는 모든 관련 규정, 법규 및 표준에서 요구하는 사항에 대해 반드시 설치 및 배선 지침을 숙지해야 합니다.

설치, 조정, 가동, 사용, 조립, 분해, 유지보수 등 모든 작업은 관련 규정에 따라 적절한 교육을 받은 사용자를 통해서만 수행해야 합니다.

본 장비를 제조사가 명시하지 않은 방법으로 사용하면 장비의 보호 기능이 손상될 수 있습니다.

ATTENZIONE: Prima di installare, configurare ed utilizzare il prodotto, o effettuare interventi di manutenzione su di esso, leggere il presente documento ed i documenti elencati nella sezione "Altre risorse", riguardanti l'installazione, la configurazione ed il funzionamento dell'apparecchiatura. Gli utenti devono leggere e comprendere le istruzioni di installazione e cablaggio, oltre ai requisiti previsti dalle leggi, codici e standard applicabili.

Le attività come installazione, regolazioni, utilizzo, assemblaggio, disassemblaggio e manutenzione devono essere volute da personale adeguatamente addestrato, nel rispetto delle procedure previste. Qualora l'apparecchio venga utilizzato con modalità diverse da quanto previsto dal produttore, la sua funzione di protezione potrebbe venire compromessa.

DIKKAT: Bu ürünün kurulumu, yapılandırılması, işletilmesi veya bakımı öncesinde bu dokümanı ve bu ekipmanın kurulumu, yapılandırılması ve işletimi ile ilgili ilave Kaynaklar bölümünde yer listelenmiş dokümanları okuyun. Kullanıcılar yürürlükteki tüm yönetmelikler, yasalar ve standartların gereksinimlerine ek olarak kurulum ve kablolama talimatlarını da öğrenmek zorundadır.

Kurulum, ayarlama, hizmete alma, kullanma, parçaları birleştirme, parçaları sökme ve bakım gibi aktiviteler sadece uygun eğitimleri almış kişiler tarafından yürürlükteki uygulama yönetmeliklerine uygun şekilde yapılabilir.

Bu ekipman üretici tarafından belirlenmiş amacın dışında kullanılırsa, ekipman tarafından sağlanan koruma bozulabilir.

注意事項：在安装、設定、操作或維護本產品前，請先閱讀此文件以及列於“其他資源”章節中有關安裝、設定與操作此設備的文件。使用者必須熟悉安裝和配線指示，並符合所有法規、法律和標準要求。

包括安裝、調整、交付使用、使用、組裝、拆卸和維護等動作都必須交由已經過適當訓練的人員進行，以符合適用的實作法規。

如果將設備用於非製造商指定的用途時，可能會造成設備所提供的保護功能受損。

POZOR: Než začnete instalovat, konfigurovat či provozovat tento výrobek nebo provádět jeho údržbu, přečtěte si tento dokument a dokumenty uvedené v části Dodatečné zdroje ohledně instalace, konfigurace a provozu tohoto zařízení. Uživatelé se musejí vedle požadavků všech relevantních vyhlášek, zákonů a norem nutně seznámit také s pokyny pro instalaci a elektrické zapojení.

Činnosti zahrnující instalaci, nastavení, uvedení do provozu, užívání, montáž, demontáž a údržbu musí vykonávat vhodné proškolený personál v souladu s příslušnými prováděcími předpisy.

Pokud se toto zařízení používá způsobem neodpovídajícím specifikaci výrobce, může být narušena ochrana, kterou toto zařízení poskytuje.

UWAGA: Przed instalacją, konfiguracją, użytkowaniem lub konserwacją tego produktu należy przeczytać niniejszy dokument oraz wszystkie dokumenty wymienione w sekcji Dodatkowe źródła omawiające instalację, konfigurację i procedury użytkowania tego urządzenia. Użytkownicy mają obowiązek zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi instalacji oraz oprowadowania, jak również z obowiązującymi kodeksami, prawem i normami.

Działania obejmujące instalację, regulację, przekazanie do użytkowania, użytkowanie, montaż, demontaż oraz konserwację muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel zgodnie z obowiązującym kodeksem postępowania.

Jeśli urządzenie jest użytkowane w sposób inny niż określony przez producenta, zabezpieczenie zapewniane przez urządzenie może zostać ograniczone.

OBES! Läs detta dokument samt dokumentet, som står listat i avsnittet Övriga resurser, om installation, konfiguration och drift av denna utrustning innan du installerar, konfigurerar eller börjar använda eller utföra underhållsarbete på produkten. Användare måste bekanta sig med instruktioner för installation och kabeldragning, förutom krav enligt gällande koder, lagar och standarder.

Åtgärder som installation, justering, service, användning, montering, demontering och underhållsarbete måste utföras av personal med lämplig utbildning enligt lämpligt bruk.

Om denna utrustning används på ett sätt som inte anges av tillverkaren kan det hända att utrustningens skyddsanordningar försätts ur funktion.

LET OP: Lees dit document en de documenten die genoemd worden in de paragraaf Aanvullende informatie over de installatie, configuratie en bediening van deze apparatuur voordat u dit product installeert, configureert, bedient of onderhoudt. Gebruikers moeten zich vertrouwd maken met de informatie in de bedringsinstructies, naast de vereisten van alle toepasselijke regels, wetten en normen.

Activiteiten zoals het installeren, afstellen, in gebruik stellen, gebruiken, monteren, demonteren en het uitvoeren van onderhoud mogen uitsluitend worden uitgevoerd door hiervoor opgeleid personeel en in overeenstemming met de geldende praktijkregels.

Indien de apparatuur wordt gebruikt op een wijze die niet is gespecificeerd door de fabrikant, dan bestaat het gevaar dat de beveiliging van de apparatuur niet goed werkt.

Summary of Changes

This publication contains new and updated information as indicated in this table.

Topic	Page
Added all three sentences and first two bullet points to Important table.	2
Added DC Power Supply section.	2

European Union Directive Compliance

This equipment meets the European Union Directive requirements when installed within the European Union or EEA regions and have the CE marking. A copy of the declaration of the conformity is available at <https://rok.auto/certifications>.



ATTENTION: This equipment is intended to operate in an industrial or control room environment, which uses some form of power isolation from the public low-voltage mains. Some computer configurations cannot comply with the EN 61000-3-2 Harmonic Emissions standard as specified by the EMC Directive of the European Union. Obtain permission from the local power authority before you connect any computer configuration that draws more than 75 W of AC power directly from the public mains.

To comply with EN 55024, Ethernet port LAN cables must be used only indoors. All other I/O cables must be less than 3 m (9.84 ft) and used only indoors.

Environment and Enclosure



This equipment is intended for use in a Pollution Degree 2 industrial environment, in overvoltage Category II applications (as defined in IEC 60664-1), at altitudes up to 2000 m (6561 ft) without derating.

This equipment is UL Listed, and considered Group 1, Class A industrial equipment according to IEC/CISPR 32. Without appropriate precautions, there can be potential difficulties with electromagnetic compatibility in other environments due to conducted as well as radiated disturbance.

All VersaView® integrated display thin clients and industrial computers are shipped with a gasketed bezel to meet specified NEMA, UL Type, and IEC IP ratings only when mounted in a panel or enclosure with an equivalent rating.

This paragraph applies only to VersaView devices for hazardous locations: This equipment is supplied as an open type equipment. To meet some regulatory requirements, the equipment must be mounted in an enclosure that is suitably designed for environmental conditions that can be present and appropriately designed to help prevent personal injury resulting from accessibility to live parts. The interior of the enclosure must be accessible only by using a tool.

In addition to this publication, see the following:

- Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publication [1770-4.1](#), for additional installation requirements
- NEMA 250 and IEC 60529, as applicable, for explanations of the degrees of protection provided by enclosures

IMPORTANT

Before you install any VersaView equipment, verify that the power is disconnected.

To mount the equipment safely, use the following:

- For non-display computers, use customer-supplied M5 pan head screws suitable for the application
- For integrated display computers and monitors, use the supplied mounting clips

The following publications provide more detail on how to install the equipment, all that can be viewed or downloaded at <https://www.rockwellautomation.com/literature>. Use the publication numbers as your search criteria.

- For computer mounting instructions, refer to publication [6200-UM001](#), VersaView 5000 Thin Clients and Industrial Computers User Manual.
- For monitor mounting instructions, refer to publication [6200M-UM001](#), VersaView 5100 Industrial Monitors User Manual.
- For accessory installations, refer to publication [6200-UM001](#), VersaView 5000 Thin Clients and Industrial Computers User Manual.



ARC FLASH HAZARD: Do not connect or disconnect any accessories to VersaView 5000 devices for hazardous locations unless power has been switched off and the area is known to be non-hazardous.

Before power is switched on, verify that any adapter, cable, or power connection accessory is fully inserted in its port. For adapter and cable accessories, verify that latches are engaged, and any screws are fully engaged and tightened.

Failure to do so could result in an electric arc that can cause an explosion in a hazardous location.

For more information about installation procedures in hazardous locations, refer to publication [6200-IN001](#), VersaView 5000 Thin Client, Industrial Computers, and Accessories for Hazardous Locations.

DC Power Supply

All VersaView DC-powered models shall comply with PS2 or LPS according to IEC 62368-1:2014. To determine if your model is LPS rated, see the product label.

KCC Statement

이 기기는 업무용 (A 급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자가 이 점을 주의 하시기 바라며, 가정 외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다.

Turkey RoHS Statement

EEE Yönetmeliğine Uygundur. (In Conformity with the EEE Regulation).

EAC Statement for Hazardous Location Applications

Не предназначено для применения во взрывоопасных зонах.
Только для общепромышленного применения.

Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE)



At the end of its life, collect this equipment separately from any unsorted municipal waste.

Additional Resources

These documents contain more information about related products from Rockwell Automation.

Resource	Description
Industrial Computer and Monitor Specifications Technical Data, publication IC-TD001	Provides technical specifications for Rockwell Automation industrial computers and monitors, which includes VersaView computers, monitors, and accessories.
VersaView 5000 Thin Clients, Industrial Computers, and Accessories for Hazardous Locations Installation Instructions, publication 6200-IN001	Provides details on how to install, configure, and operate VersaView 5000 thin clients, industrial computers, and accessories that are for hazardous locations.
VersaView 5000 Thin Clients and Industrial Computers User Manual, publication 6200-UM001	Provides details on how to install, configure, and operate the VersaView 5000 thin clients and industrial computers.
VersaView 5100 Industrial Monitors User Manual, publication 6200M-UM001	Provides details on how to install, configure, and operate the VersaView 5100 industrial monitors.
Industrial Automation Wiring and Grounding Guidelines, publication 1770-4.1	Provides general guidelines to install a Rockwell Automation® industrial system.
Product Certifications website, https://rok.auto/certifications	Provides declarations of conformity, certificates, and other certification details.





You can view or download publications at <https://www.rockwellautomation.com/literature>.

Your comments help us serve your documentation needs better. If you have any suggestions on how to improve our content, complete the form at [rok.auto/docfeedback](https://www.rockwellautomation.com/docfeedback).

For technical support, visit [rok.auto/support](https://www.rockwellautomation.com/support).

Rockwell Automation maintains current product environmental compliance information on its website at [rok.auto/pec](https://www.rockwellautomation.com/pec).

Rockwell Otomasyon Ticaret A.Ş. Kar Plaza İş Merkezi E Blok Kat:6 34752, İçerenköy, İstanbul, Tel: +90 (216) 5698400 EEE Yönetmeliğine Uygundur

Connect with us.    

rockwellautomation.com

expanding human possibility™

AMERICAS: Rockwell Automation, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204-2496 USA, Tel: (1) 414.382.2000, Fax: (1) 414.382.4444

EUROPE/MIDDLE EAST/AFRICA: Rockwell Automation NV, Pegasus Park, De Kleetlaan 12a, 1831 Diegem, Belgium, Tel: (32) 2 663 0600, Fax: (32) 2 663 0640

ASIA PACIFIC: Rockwell Automation, Level 14, Core F, Cyberport 3, 100 Cyberport Road, Hong Kong, Tel: (852) 2887 4788, Fax: (852) 2508 1846

Allen-Bradley, expanding human possibility, Rockwell Automation, and VersaView are trademarks of Rockwell Automation, Inc.

Trademarks not belonging to Rockwell Automation are property of their respective companies.

Publication 6200-PC001D-EN-P - October 2020 | Supersedes Publication 6200-PC001C-EN-P - October 2019

Copyright © 2020 Rockwell Automation, Inc. All rights reserved. Printed in Germany.



1067-8837

PN-404211

DIR 10002689110 (Version 03)