



<p>EN MOUNTING INSTRUCTION for Debris Cover 160Z-DC</p> <p>Mount the debris cover by use of the four screws M4x25 on top of the 160Z/190Z.</p> <p>Tighten with 3 Nm (27 lb.-in.) torque.</p> <p>Contents of the Kit 1 Debris cover 4 Screws M4x25</p>	<p>DE MONTAGEANLEITUNG für Schutzdeckel 160Z-DC</p> <p>Schutzdeckel mit den vier Schrauben M4x25 auf den 160Z/190Z montieren.</p> <p>Anzugsdrehmoment: 3 Nm.</p> <p>Inhalt des Set 1 Schutzdeckel 4 Schrauben M4x25</p>	<p>FR INSTRUCTION DE SUPPORT pour couverture de protection 160Z-DC</p> <p>Monter le couverture de protection au moyen des quatre vis M4x25 sur le 160Z/190Z.</p> <p>Couple de serrage: 3 Nm.</p> <p>Contenu du kit 1 Couverture de protection 4 Vis M4x25</p>
<p>IT ISTRUZIONI DI MONTAGGIO per piastra di protezione 160Z-DC</p> <p>Montare la piastra di protezione per mezzo delle quattro viti M4x25 in cima al 160Z/190Z.</p> <p>Coppia di serraggio: 3 Nm.</p> <p>Contenuto del kit 1 Piastra di protezione 4 Viti M4x25</p>	<p>ES INSTRUCCIÓN DEL MONTAJE para cubierta de protección 160Z-DC</p> <p>Monte la cubierta de protección por medio de los cuatro tornillos M4x25 encima del 160Z/190Z.</p> <p>Apriételos con una torsión de 4 Nm.</p> <p>Contenido del kit 1 Cubierta de la protección 4 Tornillos M4x25</p>	<p>PT INSTRUÇÕES DA MONTAGEM para tampa de proteção 160Z-DC</p> <p>Monte a tampa de proteção pelos quatro parafusos M4x25 no alto da 160Z/190Z.</p> <p>Torque de aperto: 3 Nm.</p> <p>Conteúdo do kit 1 Tampa de proteção 4 Parafusos M4x25</p>